

EASY-TO-MAKE FASHION BAG 俏麗手提袋

A. 安全警示

開始之前請先閱讀以下步驟

1. 適用於八歲以上孩童，若未達年齡請家長陪同操作。
2. 請自行準備剪刀(不包含在此包裝內). 請大人在旁協助及給予建議.
3. 請勿讓三歲以下兒童自行使用，避免造成意外的產生。
4. 請勿將針或其他細小物品放入嘴巴或耳朵裡。

B. 產品內容物

塑膠針 x2, 不織布袋 x2, 不織布袋子底盤 x1, 兩組彩色不織布花樣, 毛線, 雙面膠帶 x1, 有孔的小珠, 及詳細說明書 x1, 完成的作品將是 28 公分寬的袋子。

C. 其他注意事項

此包包只適合裝飾用，不適合裝入重物，請勿清洗或熨燙。

D. 步驟：將不織布花樣縫上袋子上 (請依照英文說明書上的圖示操作)

- D1. 剪下一公尺長的深粉紅毛線. 穿入針的小孔中 (已有提供)
- D2. 穿入之後, 將線拉成一邊較長一邊較短(大約 70 公分及 30 公分)
- D3. 在較長的一邊打上雙結, 讓毛線固定住。
- D4. 將不織布花樣如圖示一樣放在符合的位置上, 請確定有正確地排列在洞上。
- D5. 將針從蝴蝶花樣下方的洞穿入。
- D6. 將針鑽穿過排成一排的洞(記號 B), 從下方拉出針及毛線直到底。
- D7. 重複以上的步驟, 讓兩塊布能夠縫緊。
- D8. 把不織布翻過來, 把針從圖示裡的部分穿過。
- D9. 將毛線纏繞在針上面兩次。
- D10. 拉起針來拉緊毛線, 在同時間將食指放在結上來確認有靠近袋子的表面。
- D11. 完成一個結的時候, 便可開始使用剪刀修飾鬆掉的尾端。
- D12. 繼續縫紉其他的花樣到不織布上, 按照圖示上標示的順序, 並可在每個花樣換不同的顏色花樣。
- D13. 剪下另一段大約 30 公分的毛線, 再次的穿入針裡, 並讓毛線一邊長一邊短, (如圖示一樣)。這次不需要在尾端打上結。
- D14. 讓針從上方的洞 C 穿入並拉出大約一半的程度。
- D15. 把針從洞 D 穿過, 接著把針移開, 現在毛線的兩個尾端都在不織布的上方。
- D16. 把小珠子穿過在較下方的毛線, 也可以使用膠帶來增強毛線的尾端這樣便會更好穿過。
- D17. 將毛線鬆掉的尾端綁住, 來製作蝴蝶的觸角。
- D18. 更深入的裝飾包包: 使用雙面膠來固定更小的花樣。也可黏在大片的花樣來更固定。

E. 步驟：組合你的時尚包包

- E1. 首先將兩塊的不織布縫在一起剪下大約一公尺長的毛線, 像之前一樣把毛線穿在針上, 不過不需要在尾端上打結, 開始在兩塊不織布之間縫紉, 讓針穿入底下不織布當第一個洞。
- E2. 拉出毛線並留下六公分在尾端。

- E3. 讓針到兩片不織布的前面接著穿過第一個洞，並拉緊。
- E4. 重複這動作好讓第一個洞與兩片碎步固定。
- E5. 把針穿過底下兩個一排的動並綁上活結。
- E6. 讓針穿過活結並拉緊。
- E7. 拉緊直到有個堅固的基礎。
- E8. 把針穿過第二個洞但是不要拉過去。
- E9. 捲起鬆的毛線在針的下側。
- E10. 拉起針，這種縫紉法便完成了。
- E11. 重複這種縫紉法，在最後的一個洞縫紉兩次。
- E12. 翻到另一面並讓針只從一片不織布的後面穿入。(看上圖)
- E13. 將針出到圖示裡的部分。
- E14. 把毛線纏繞在針上數次。
- E15. 把針拉出並拉緊毛線，使用剪刀來修剪鬆散的尾端。
- E16. 按照圖示上的順序來連接包包的其他地方。

這樣就完成了一個可愛又俏麗的手提包!

台灣代理商-韋恩書店

TEL : (02)2797-3858 FAX : (02)2798-6640

地址：台北市內湖區文德路 208 巷 8 號 B1

網站：www.wayne-book.com

E-Mail：wayne-book@umail.hinet.net

