

00-03502 Spiral Art Machine 幾何圖形旋轉機

A. 安全說明

1. 開始前請先閱讀使用說明
2. 本產品適合五歲以上孩童
3. 本產品包含小零件誤食可能造成窒息的危險，請遠離三歲以下孩童。

B. 使用電池：

1. 本產品需要兩顆A A 1.5 福特電池（本產品不包含在內）
2. 為了最佳結果，請使用新電池
3. 確認置入的電池在對應的極端
4. 不使用時請移除電池
5. 請更換已消耗殆盡的電池以免對產品造成任何損壞
6. 充電前，充電電池一定要從產品上移除
7. 充電電池應該要在成人監督下進行充電
8. 請勿將普通電池及充電電池一起使用
9. 請勿將新電池及舊電池一起使用
10. 請勿混合鹼性電池，標準電池（碳鋅）或充電電池（鎳鎘）
11. 確保電源端沒有短路

C. 內容物（請參考包裝紙盒的背面圖示）

一個幾何圖形旋轉機，三隻色筆和空白紙（需要兩個A A 電池，不包含在產品中）

D. 使用說明

1. 拔螺絲打開電池蓋
2. 放入兩顆A A 電池，並裝回電池蓋
3. 放入握筆器
4. 隨意放入彩色筆至於洞口中
5. 打開機器並開始創造漂亮的幾何圖形，試著將色筆放置在不同的洞口中，圖形將會變得不一樣，你將圖形來製作成書籤，賀卡，相框等等，創意無限！

相關事項

非常感謝您購買此產品，您對於本產品的滿意度是我們最重視的！如果您有任何建議、問題，或是產品有缺件、損壞，請立即與我們聯絡！我們會馬上為您處理！

瑋恩書店

TEL:(02) 2797-3858

FAX:(02)2798-6640

全球網址：www.wayne-book.com

電子信箱：wayne-book@umail.hinet.net

門市地址：114 台北市內湖區文德路 208 巷 8 號 B1