

00-04618 馬賽克燈籠

請參照英文說明書之圖示。

A. 安全訊息

1. 本產品內附一顆 3V 鈕扣電池(CR2032)。
2. 更換電池需卸下螺絲，請在成人的指導下進行。
3. 您可以更換一個全新的電池，以達成本產品最佳的效果。
4. 更換電池需注意電池的正負極。
5. 若是電池沒電，請立刻更換電池，避免造成產品的損壞。
6. 若是使用充電電池，請將電池取出後再充電。
7. 請在成人的監督下進行電池充電。
8. 請勿對非充電電池進行充電。
9. 請確認產品無短路情形發生。
10. 為了避免發生短路，請勿使用金屬觸碰電池。



B. 內容物

1 組塑膠底架	2 張紙卡	2 張透光紙	1 隻塑膠刺筆
1 個發光模組	1 片泡棉墊片	4 隻彩色筆	雙面膠帶
說明書			

C. 製作步驟 (可參照英文說明書中的圖片，會更加清楚)

1. 參照紙卡背面的指示，至做馬賽克燈籠。您也可以不參照指示，發揮創意用鉛筆描繪出獨特的圖案。
2. 將黃色的泡棉墊片墊在紙卡下方，用刺筆將有標記的圓洞刺穿。
3. 用色筆在紙卡正面描繪出圖案。之後將紙卡組合成正方形紙筒。
4. 將塑膠底架組合好，把發光模組安插在正中央，然後將正方形紙筒套入塑膠底架上。如圖四所示。
5. 將兩張透光紙摺好，黏上膠帶，貼到紙卡的內側。
6. 打開發光模組的開關，將馬賽克燈籠放在角落，欣賞自己的大作。
7. 您也可以將透光紙移除，您將會看到馬賽克圖案出現在牆壁上。

非常感謝您購買此產品，您對於本產品的滿意度是我們最重視的！如果您有任何建議、問題，或是產品有缺件、損壞，請與我們聯絡！我們將盡快為您處理！

4M 台灣總代理商-瑋恩書店

TEL:(02) 2797-3858 FAX:(02)2798-6640

網址：www.wayne-book.com

電子信箱：wayne-book@umail.hinet.net

門市地址：114 台北市內湖區文德路 208 巷 8 號 B1

